

如何使用 eSlate

eSlate 是一個直接記錄電子機器，雖則它被提供傷殘選民，包括那些是失明的，行動不靈或上半身不能動的人得以有隱私地和獨立地投票的，每一個選民都可以用。eSlate 會在輪椅容易接近的投票亭裡。



用 eSlate 投票


若在您的轄區有：

1. 轉動“SELECT” (選擇) 轉輪 選英文或西班牙文，用紅色標定。
2. 按 ENTER 鍵 鎖定所選




輸入進入碼

1. 簽到後如同以往，您會收到一個四位進入碼




2. 用“SELECT” (選擇) 轉輪，標記每一個號碼後.按”ENTER” (輸入)鍵 .



標記您的選票選擇

1. 轉“SELECT” (選擇)轉輪 標出您的選擇。
2. 按“ENTER” 鍵 選定您的選擇。
3. 您的選擇的旁邊方格會變紅，標管會自動到下一個競選項目。



如何使用 eSlate (續前頁)

何時您的票選

1. 在選票的最後，選票總結頁將出現。
2. 嚴密回顧您的選票確定您投票了按照計劃。
3. 若是您漏掉了一項，您將**看不到任何選項**。
4. 如果您想要做修改，就依照選票總結頁的指示進行。



按“CAST BALLOT”(投票)鍵開始進行票選核實。

1. 若總結頁的票選清單如您所要，按“CAST BALLOT”(計票)鍵。
2. eSlate 旁的打印機會開始印出您投票的紀錄。
3. 繼續讀下頁以了解如何核實印出的紀錄。



您會知道作完了當...

看到飄動的美國國旗




“SELECT”(選擇)轉輪和按鍵



“SELECT”(選擇)轉輪
用來作各種選擇



“ENTER”(選擇)
按下就選定了



“HELP”(求助)
▶ 按一下說明出現
▶ 按兩下招請選舉工作人員



“PREV”(前頁) 回頭一頁
“NEXT”(次頁) 下一頁



“CAST BALLOT”(計票)
⚠ 只在全作完才按

如何使用 eSlate

Verifiable Ballot Option(核實投票選項)

eSlate 被連接到印表機，允許選民列印出來一張紙，回顧他們如何投票了。列印的拷貝是在一個清楚的蓋子以下觀看，以確保沒有人有可能竄改選票。

那些是盲人將通過耳機聽見他們的選票總結，作為一個獨立證明。那些身體上部不靈活的人，印表機可以使用果膠樣的開關或一個`吸和吹'設備來操作。

各個易及的投票亭將包含一台 eSlate 和一臺被鞏固的印表機。



使用 eSlate Verifiable Ballot Option (核實投票選項)



找到印紙證明頁

1. 在回顧選票總結頁以後, 按 CAST BALLOT(投票)可進到核實選票頁。
2. 印表機自動地將列印您的證明頁第一頁。
3. 比較列印出來和顯示在 eSlate 屏幕上的內容。



接受或拒絕 頁

1. 如果各頁相合且同您意向一樣，轉動”SELLECT”(選擇)的轉輪直到"受理頁" 以红光標出。按”ENTER”(輸入)。
2. 如果認證第二頁出現, 回顧後和依同樣過程操作。
3. 如果您看到某件您想要改變, 轉動”SELLECT”(選擇)的輪子直到"Reject 頁" (拒絕) 以红光標出。按”ENTER”(輸入)。
4. 遵守在屏幕指示回去和做變動。然後重覆證明過程。



投您的票


1. 在您核實了和接受了所有列印的頁之後, 按”CAST BALLOT”(投票)完成投票。



2.當您看見美國國旗, 您就已完成了投票。印表機顯示"選票被接受" 且捲到空白頁保證選民保密性.



3. 在您核實所有列印的頁, 按”CAST BALLOT”(投票)按鈕以完成投票的過程並且記錄選票。您無法再回去。



如何使用易及 eSlate

eSlate 可用六種方式進入

- ▶ 那些無法使用按鈕和轉輪, 來操作 eSlate, 是可利用這裡顯示所有的特別接口設備。
- ▶ 那些無法看或讀 eSlate 屏幕, 可使用有音量控制的耳機來聽選票。
- ▶ 並請參看“如何使用 eSlate” 以學會操作 eSlate 。




易及操作的特點



這些失明, 弱視, 或讀字有困難, 可以傾聽選票。“SELECT”(選擇)的轉輪可以觸發聲音。順時針轉動帶聽者讀過選票。重覆聽, 逆時針轉動“SELECT”(選擇)的轉輪。

那些使用電傳線圈助聽器以也可使用他們的項圈。



這紅膠凍開關是和“SELECT”(選擇)的轉輪一樣的。

這綠膠凍開關是和“ENTER”(輸入)的轉輪一樣的。



四肢癱瘓的選民能使用他們的吸(sip) (和) 吹 (puff)行動瀏覽選票。吸(sip) 瀏覽選票。吹(puff) 標記您的選擇。



eSlate 單元是一個輪椅容易接近的攤位。如果您不用輪椅, 但是需要坐下投票, 可以加把椅子。